

RÉGULATEUR NUMÉRIQUE CONFIGURABLE AVEC ENTRÉE UNIVERSELLE & SORTIES MODULAIRES



- **Régulateur numérique** : type DR441, DR491, DR991
- **Entrée** : universelle (RTD 2/3 fils, Ptc, Ntc, thermocouple, CC linéaire, analogique 0...20mA, 0...10V), option entrée digitale ou consigne externe.
- **Sortie** : relais SPDT 2A, analogiques courant/tension, SSR et triac. Jusqu'à 3 slots maximum avec recopie PV ou SP possible. (Sur demande)
- **Format** : 48x48, 48x96, 96x96 pour montage panneau
- **Affichage** : 2 étages LED 4 digits rouges 10 mm x 8 mm et 13 mm x 10 mm pour le 4100
- **Configuration** : par clavier en façade
- **Fonctions** : autoadaptativité, autoréglage, softstart, fonction PID, ON/OFF, manuel, alarme, rampe jusqu'au point de consigne etc.
- **Alimentation** : 100...240Vca ou 24...48Vca/cc
- **Indice de protection** : IP66 (façade), pour utilisation locale en milieu humide
- **Spécification selon fiche technique** : DR441_6100PLUS, DR491_8100PLUS, DR991_4100PLUS, Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	DR	Boitier format	Alimentation	
	48 x 48 mm	*441	100...240 Vac/ 50 Hz	*
	48 x 96 mm	*491	24 à 48 Vcc/Vca	*-24
	96 x 96 mm	*991		

*Disponible

Cartes entrée/sortie

Sortie relais SPDT slot 1
Sortie relais SPDT slot 2 et 3
Sortie relais slot 2 ou 3 avec isolement
Entrée consigne externe slot A
Entrée consigne externe + digital slot B
Sortie triac pour slot 1
Sortie relais et SSR avec cavalier, slot 1
Sortie SSR slot 1
Sortie SSR slot 2 et 3
Sortie analogique slot 1
Sortie analogique slot 2 et 3
Entrée digital slot A
Sortie pas à pas
Carte RS485 slot A
Carte alimentation transmetteur 4/20mA

*DRRELAIS1
*DRRELAIS2
DRRELAIS2ISOL
*DRCONSIGNEA
*DRCONSIGNEB
*DRTRIAC
*DRRELAISSSR
*DRSSR1
*DRSSR2
*DRLINEAIRE1
*DRLINEAIRE2
*DRDIGITALA
DR-PP
*DRRS485
*DRRALIMTRANSP

Accessoires optionnels

Etrier de blocage pour DR441
Etrier de blocage pour DR491
Etrier de blocage pour DR991
Façade pour DR441
Façade pour DR491
Façade pour DR991
Câble de liaison pour PC
Kit de configuration
Adaptateur rail DIN
Boitier seul pour DR441
Boitier seul pour DR491

*DR44ETRIER
*DR49ETRIER
*DR99ETRIER
*DR44FACEAVANT
*DR49FACEAVANT
*DR99FACEAVANT
*DRCABLE
DRKITPC
*DRRAILDIN
*DR44BOITIER
*DR49BOITIER



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

