

**ENREGISTREUR DE DONNEES A 4 VOIES ANALOGIQUES**



- **Enregistreur** : type HOBO UX120-006M
- **Fonctions intégrées** : Enregistrement jusqu'à 1,9 million de mesures, Mode mémoire, intervalle d'enregistrement 1 seconde à 18 heure, alarme, statistiques min/moyen/maxi/écart-type
- **Lecture des données** : sur logiciel HOBOWare 3.6 via câble USB
- **Tension d'alimentation** : 2 piles alcaline AAA 1.5V incluses, remplaçable par l'utilisateur, durée de vie de 1 an
- **Plage d'utilisation** : En enregistrement de -20 à 50°C, 0 à 95% d'humidité relative
- **Plage de mesure** : 4 voies analogiques 0 à 20.1mA, 0 à 2.5V, 0 à 5V, 0 à 10V et 0 à 24V
- **Affichage** : Ecran LCD visible de 0 à 50°C
- **Classification de protection** : IP50
- **Type de déchargement des données** : Port USB 2.0
- **Raccordement** : 4 entrées par câble à prise « Jack » mâle
- **Fixation** : scotch double face et velcro inclus
- **Spécification selon fiche technique** : PRRUX120

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

**Accessoires optionnels**

**PRRWARE**

Logiciel pour HOBO  
UX120



**PRRJACKMA**

Câble d'entrée "Jack"  
courant 1,8m PVC



**PRRJACKV**

Câble d'entrée "Jack"  
tension UX120 1,8m  
PVC



**PRRUSB**

Câble USB UX120 ->  
HOBOWare



**Réf. PRRUX120-006M**



**NOS AGENCES :**

**AUTOMATEC**  
6 rue Clément Ader  
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
[automatec.na@automatec-ofc.fr](mailto:automatec.na@automatec-ofc.fr)

Tél: 02 51 85 09 90

**AUTOMATEC**  
6 rue des Bréhollès  
14540 SOLIERS  
[automatec.ca@automatec-ofc.fr](mailto:automatec.ca@automatec-ofc.fr)

Tél: 02 31 15 54 54

