

RÉGULATEUR NUMÉRIQUE CONFIGURABLE AVEC ENTRÉE UNIVERSELLE & SORTIES MODULAIRES


- **Régulateur numérique** : type DR441, DR491, DR991
- **Entrée** : universelle (RTD 2/3 fils, Ptc, Ntc, thermocouple, CC linéaire, analogique 0...20mA, 0...10V), option entrée digitale ou consigne externe.
- **Sortie** : relais SPDT 2A, analogiques courant/tension, SSR et triac. Jusqu'à 3 slots maximum avec recopie PV ou SP possible. (Sur demande)
- **Format** : 48x48, 48x96, 96x96 pour montage panneau
- **Affichage** : 2 étages LED 4 digits rouges 10 mm x 8 mm et 13 mm x 10 mm pour le 4100
- **Configuration** : par clavier en façade
- **Fonctions** : autoadaptativité, autoréglage, softstart, fonction PID, ON/OFF, manuel, alarme, rampe jusqu'au point de consigne etc.
- **Alimentation** : 100...240Vca ou 24...48Vca/cc
- **Indice de protection** : IP66 (façade), pour utilisation locale en milieu humide
- **Spécification selon fiche technique** : DR441_6100PLUS, DR491_8100PLUS, DR991_4100PLUS,

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	DR	Boîtier format	Alimentation	
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	48 x 48 mm	*441	100...240 Vac/ 50 Hz	*
	48 x 96 mm	*491	24 à 48 Vcc/Vca	*-24
	96 x 96 mm	*991		

**Disponible*

Cartes entrée/sortie

Sortie relais SPDT slot 1
 Sortie relais SPDT slot 2 et 3
 Sortie relais slot 2 ou 3 avec isolement
 Entrée consigne externe slot A
 Entrée consigne externe + digital slot B
 Sortie triac pour slot 1
 Sortie relais et SSR avec cavalier, slot 1
 Sortie SSR slot 1
 Sortie SSR slot 2 et 3
 Sortie analogique slot 1
 Sortie analogique slot 2 et 3
 Entrée digital slot A
 Sortie pas à pas
 Carte RS485 slot A

***DRRELAIS1**
***DRRELAIS2**
***DRRELAIS2ISOL**
***DRCONSIGNEA**
***DRCONSIGNEB**
***DRTRIAC**
***DRRELAISSSR**
***DRSSR1**
***DRSSR2**
***DRLINEAIRE1**
***DRLINEAIRE2**
***DRDIGITALA**
***DR-PP**
***DRRS485**

Accessoires optionnels

Etrier de blocage pour DR441
 Etrier de blocage pour DR491
 Etrier de blocage pour DR991
 Façade pour DR441
 Façade pour DR491
 Façade pour DR991
 Câble de liaison pour PC
 Kit de configuration
 Adaptateur rail DIN
 Boîtier seul pour DR441
 Boîtier seul pour DR491

***DR44ETRIER**
***DR49ETRIER**
***DR99ETRIER**
***DR44FACEAVANT**
***DR49FACEAVANT**
***DR99FACEAVANT**
***DRCABLE**
***DRKITPC**
***DRRAILDIN**
***DR44BOITIER**
***DR49BOITIER**


NOS AGENCES :

NANTES
 6 rue Clément Ader
 44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
 Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
 6 rue des Bréholles
 14540 SOLIERS
 Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
 22 rue des Patins
 76140 PETIT-QUEVILLY
 Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

